

ZD500 Series™ クイック・リファレンス・ガイド

このガイドでは、プリンタの日常的な操作について説明します。詳細については、 『ZE500 Series™ ユーザー・ガイド』を参照してください。

プリンタ機能

図1に、プリンタの外側の特徴を示し、図2に、用紙コンパートメント内の特徴について示します。プリンタ・モデルとインストール済みオプションによって、プリンタの外観は多少異なる場合があります。



図1・プリンタの機能

図 2・プリンタの機能(続き)







コントロール・パネル

コントロールパネルは、プリンタの動作状態を示し、基本的なプリンタ動作を制御 します。



1	STATUS (ステータス) ランプ	プリンタの現在の状態を表示します。詳細については、5ページの表1を参照してください。	
2	PAUSE(一時停止)ボタンを押すと、プリンタの動作が開始または停止します。		
3	FEED(フィード)ボタン は、押すたびにプリンタによって空白のラベルが1つフィードされます。		
4	CANCEL(キャンセル)ボタン。プリンタが一時停止になると印刷ジョブがキャンセルされます。		
5	右方向ボタン(メニュー・システムでのみ有効)。右ヘナビゲートします。		
6	下方向ボタン 。パラメータ値を変更します。通常は、値を減らしたり、選択肢をスクロー ルするのに使用します。		
7	OK ボタン の動作は、以下のとおりです。 • ホーム画面上では、OK を押すと、メニュー・システムに入ります。 • メニュー・システム内では、OK を押すと、表示された値が確定します。		
8	上方向ボタンを押すと、パラメータの値が変わります。通常は、値を増やしたり、選択肢 をスクロールするのに使用します。		
9	左方向ボタン (メニュー・システムでのみ有効)。左ヘナビゲートします。		
10	右選択ボタン	ボタンを押すと、そのボタンの真上のディスプレイ内に表示さ	
11	「LEFT SELECT (左選択)」ボタン	れたコマンドが実行されます。	
12	ディスプレイ にはプリンタの動作状態が表示され、メニュー・システムをナビゲートでき ます。		

81

表1・プリンタ・ステータス・インジケータ・ライト

<i>STATUS (ステータス) ランプが緑色点灯</i> プリンタが使用可能です。
 STATUS (ステータス) ランプが琥珀色点灯 このインジケータ・ランプの点灯は、次のいずれかを示しています。 プリンタの準備ができていません。 印字ヘッドの温度が高すぎます。 注意・印字ヘッドは高温になって、ひどい火傷を引き起こす危険があります。印字ヘッドが冷却するまで時間をおいてください。
<i>STATUS (ステータス) ランプが琥珀色点滅</i> このインジケータ・ランプの点滅は、次のいずれかを示しています。 • 印字ヘッドの温度が低すぎます。
 STATUS (ステータス) ランプが赤色点灯 このインジケータ・ランプの点灯は、次のいずれかを示しています。 用紙切れです。 リボンがなくなりました。 印字ヘッドが開いています。 カッターに誤動作が発生しました。 プリンタに何らかの問題が発生していて、ユーザーが介入しないと続行できません。
 STATUS (ステータス) ランプが赤色点滅 このインジケータ・ランプの点滅は、次のいずれかを示しています。 プリンタが印字ヘッドの種類を正しく識別できません。 メイン・ロジック・ボード (MLB) の温度が高すぎます。 印字ヘッドの温度が高すぎます。 注意・印字ヘッドは高温になって、ひどい火傷を引き起こす危険があります。印字ヘッドが冷却するまで時間をおいてください。 プリンタに何らかの問題が発生していて、ユーザーが介入しないと続行できません。
STATUS (ステータス) ランプが琥珀色点滅し、その後、琥珀色/緑色が交互 に点灯する このステータス・ランプの状態は、プリンタが強制ダウンロード・モード であることを示します。 強制ダウンロード・モードは、プリンタに新しいファームウェアをダウン ロードするのに使用されます。このモードは、トレーニングを受けた担当 者が使用するようにしてください。

コントロール・パネルの表示メニューとステータス・アイコン



図 5・代表的なホーム・メニュー

プリンタのコントロール・パネル・ディスプレイ

ZT230 プリンタのコントロール・パネルにはディスプレイがあります。このディ スプレイでは、プリンタのステータスを表示したり、稼働パラメータを変更した りできます。このセクションでは、プリンタのメニュー・システムをナビゲート してメニュー項目の値を変更する方法を学びます。

プリンタで電源投入シーケンスが完了すると、アイドル表示に移ります(図 6)。 プリント・サーバがインストールされている場合、プリンタは表示情報とプリン タの IP アドレスを順次示します。



図6・アイドル表示

1	プリンタの現在の状態
2	アイドル表示を使用して設定した情報
Ħ	ホーム・メニューのショートカット

プリンタの稼働パラメータは、いくつかのユーザー・メニューに分類されます。 これらのユーザー・メニューには、プリンタのホーム・メニュー(図 7)からア クセスできます。プリンタ設定の変更の詳細については、『ZE500 Series ユー ザー・ガイド』を参照してください。

図 7 • ホーム・メニュー



Ö	SETTINGS (設定) メニューを 参照してください。	ABC 7	LANGUAGE (言語) メニュー を参照してください。
¥1	TOOLS(ツール) メニューを 参照してください。		SENSORS(センサー)メ ニューを参照してください。
₽ ■ ■	NETWORK(ネットワーク)メ ニューを参照してください。	Ţ	PORTS(ポート)メニューを 参照してください。
	RFID メニューを参照してくだ さい。	*	BLUETOOTH メニューを参照 してください。
Ŧ	終了してアイドル表示に戻り ます。		

メニュー内の画面のナビゲート

表 2 に、コントロール・パネル・ディスプレイの画面からのナビゲートを示し ます。

表2・ナビゲート

アイドル表示



アイドル表示(7ページの図 6)から、プリンタのホーム・ メニュー(7ページの図 7)に進むには、「LEFT SELECT (左選択)」ボタンを押します。

ホーム・メニュー



ホーム・メニューでアイコン からアイコンへ移動するには、 「ARROW(方向)」ボタンを押 します。 アイコンを選択すると、選択 したアイコンが反転して強調 表示されます。

SETTINGS (設定) メニュー アイコン



強調表示されたメニュー・ア イコンを選択してメニューに 入るには、「SELECT(選択) (✓)」ボタンを押します



ホーム・メニューを終了して アイドル表示に戻るには、 「LEFT SELECT (左選択)」ボ タンを押します。

SETTINGS (設定) メニュー アイコンが 強調表示され、選択できるようにアク ティブになります。

注・ホーム・メニューで15秒間なにも操作しないと、プリンタは自動的にアイドル表示に戻ります。

表2・ナビゲート



注●ユーザー・メニューで15秒間なにも操作しないと、プリンタは自動的にホーム・メニューに 戻ります。

プリンタ・メニューとレポートの表示言語の設定

プリンタは、メニュー表示、日付と時刻のフォーマット、および設定レポートに関 する多くの言語をサポートしています。

言語は、主にコントロール・パネルのメニューを使用して設定します。プリンタが オンになり、「準備完了」の状態になったら、次の手順を実行し、プリンタの言語を 設定します。

- **1.** [Home (ホーム)](♠) メニュー・ボタンを押します。
- 2. 「LANGUAGE(言語)」(團) メニュー・ボタンに移動し、「Select(選択)」(✓) ボ タンを押します。
- 3. 言語を参照するには「Up(上方向)」(▲)および「Down(下方向)」(▼)ナビ ゲーション矢印を使用してください。
- 4. プリンタを操作するのに使用する言語が見つかったら、ナビゲーションを止めま す。表示される言語は、選択した言語になります。

コントロール・パネルのメニュー・マップ



電源の取り付け



重要・プリンタを設置する際は、必要に応じて電源コードを扱いやすいように設置 してください。プリンタに電流が流れないように、電源コードは電源供給装置や AC 電源のソケットから離しておいてください。



注意・水に濡れる恐れのあるエリアでは、絶対にプリンタと電源供給装置を稼動しないで ください。重大な身体傷害を起こす恐れがあります!

- 1. プリンタの電源スイッチがオフの位置(下がっている)にあることを確かめてく ださい。
- 2. AC 電源コードを電源装置に差し込みます。
- 3. AC 電源コードのもう一方の端を、適切な AC 電源のコンセントに差し込みます。 注:AC コンセントから電源が入ると、アクティブ電源ランプがオンになります。
- 4. 電源装置の電源コネクタを、プリンタの電源コンセントに挿入します。





注・三極プラグと IEC 60320-C13 コネクタを備えた適切な電源コードを必ず使用して ください。これらの電源コードには、本製品を使用する国の認証マークが付いてい なければなりません。

用紙と熱転写リボンの装着

注意・用紙やリボンをセットする際には、印字ヘッドや他のプリンタ部品に接触する可能性のある宝飾品類はすべて外してください。



注意・印字ヘッド・アセンブリに触れる前に、プリンタの金属フレームを触るか、静電 気除去用のリスト・ストラップとマットを使用して、蓄積した静電気をすべて除去してく ださい。

リボンの装着 リボンを使用するのは熱転写ラベルのみです。ダイレクト・サーマル・ラベルの場合は、プリンタにリボンを装着しないでください(下記の手順のステップ2~6をスキップすること)。

重要・印字ヘッドの磨耗を防ぐには、用紙より幅の広いリボンを使用してくださ い。リボンは、**外側**がコーティングされている必要があります(詳細については、 『ユーザー・ガイド』を参照してください)。

用紙のセット切り取りモードでリボンを装着してロール用紙をセットするには、この項の説明に従います。折り畳み用紙をセットしたり、別の印字モードでロール用紙をセットする方法については、『ユーザー・ガイド』を参照してください。

用紙の準備

ロール紙が内巻きでも外巻きでも、装着方法は同じです。

露出した部分のロール紙を取り除いてください。出荷や操作、または保管中に汚れたりほこりが溜まったりしていることがあります。露出した部分のロール紙を取り除くことによって、粘着物や汚れた用紙が印字ヘッドとプラテンの間に巻き込まれるのを回避できます。



用紙セット部でのロール紙の装着

- 1. プリンタを開きます。解除ラッチ・レバーをプリンタの前面方向に引きます。
- 用紙ロール・ホルダーを開きます。用紙ガイドを空いている方の手で引いて開き、用紙ロールをロール・ホルダーに載せたらガイドから手を離します。ロール紙がプラテン(ドライブ)・ローラーを通るとき、印刷される面が上向きになるように用紙ロールの向きを定めます。



3. 可動式黒線センサーが中央のデフォルト位置に合っていることを確認します。これは用紙検知の標準操作位置です。センサーがデフォルトのギャップ(透過式) の検知領域からずれると、プリンタは黒線、黒マーク、切れ込みマークの入った 用紙しか検出できません。このセンサーのさまざまな使用方法を調整するための 詳細については、『ユーザーズ・ガイド』を参照してください。





4. 用紙を引っ張って、プリンタの前面から出るようにします。ロールがスムーズに回転することを確認します。ロールが用紙セット部の底で動かない状態になっていてはなりません。用紙の印刷面が上を向いていることを確認してください。



5. 用紙を両側の用紙ガイドの下に押し込みます。



6. プリンタを閉じます。カバーがカチッと閉まるまで押し下げます。

転写リボンの装着

熱転写リボンには数種類あり、用途に応じて色を変えることもできます。純正 Zebra[®] 転写リボンは、お手元のプリンタと Zebra ブランドの用紙で使用するために 特別に設計されています。Zebra[®] プリンタでの使用を承認されていない Zebra ブラ ンド以外の用紙やリボンを使用すると、プリンタや印刷ヘッドを損傷する場合があ ります。

- 最適な印刷結果が得られるよう、用紙とリボンは適合するタイプにしてください。
- 印刷ヘッドの磨耗を防ぐため、必ず用紙より幅の広いリボンを使用してください。
- ダイレクトサーマル印刷の場合は、プリンタにリボンを装着しないでください。

以下の手順を実行する前に、リボンの包装紙を取り、のりの付いた先端部分をロー ルから剥がして、リボン装着の準備をします。



リボンの使用に関する詳細については、『ユーザー・ガイド』を参照してください。



重要・初期モデルのデスクトップ・プリンタのリボン巻芯は絶対に使用しないでくだ さい。旧式のリボン巻芯は、巻芯の片側だけに切れ込みがあるタイプで、これらの 旧式の巻芯は大きすぎるため、巻き取りスプールが巻き付いてしまう原因になりま す。

注・切れ込みが損傷した(丸くなったり、すり減ったり、潰れたりした)巻芯は、絶対に使用しないでください。巻芯をスピンドルにロックするには、巻芯の切れ込みのかどは、垂直な四角でなければなりません。さもないと、巻芯がスリップして、 リボンにしわが寄ったり、リボンの終端検出がうまくいかないなど、間欠的な障害が発生します。



1. プリンタが開いている状態で、新しいリボン・ロールをプリンタの下側のリボ ン・サプライ・スピンドルにセットします。

溝がサプライ・ハブの左側と合わさり固定されるまで、ロールを回転させます。

2. 空のリボン巻芯をプリンタの巻き取りスピンドルに載せます。溝が巻き取りハブ の左側に合わさって固定するまで、リボン巻芯を回転させます。



最初のリボン巻き取り芯は、包装箱の中にあります。次からは、空になった巻芯 を使って次のリボン・ロールを巻き取ってください。

3. 熱転写リボンのリーダーをロールから引き出し、リーダーののりの付いた先端 を、サプライ・スピンドルの空の巻芯に貼り付けます。リボンがリボン芯の中心 にくるようにします。





4. サプライ・スピンドルの左にあるつまみをプリンタ後部に向けて回し、リボンが 印字ヘッドの上でしっかりと引っ張られている状態にします。

- 5. 用紙がセットされ印刷可能であることを確認してから、プリンタ・カバーを閉じます。
- 6. フィード・ボタンを押し、用紙が少なくとも 10 cm (4 インチ)以上送り込まれる ようにして、リボンにたるみやしわがなく、リボンがスピンドル上で正しい位置 にくるようにします。
- 7. 印刷モード設定をダイレクト・サーマル印刷から熱転写に変更して、熱転写用紙用にプリンタの温度プロファイルを設定します。これはプリンタ・ドライバ、アプリケーション・ソフトウェア、またはプリンタ・プログラミング・コマンドで行えます。
 - ZPL プログラミングでプリンタ操作を制御する場合は、メディア・タイプに 関する ZPL II コマンド (^MT) を参照してください(『ZPL プログラミング・ ガイド』の指示に従ってください)。
- 8. ダイレクト・サーマル印刷から熱転写印刷へのモード変更を確認するには、20 ページの設定レポートのプリントアウトのテスト印刷で設定ラベルを印刷しま す。プリンタの設定ステータス・ラベルで、'PRINT METHOD(印刷方法)'が 'THERMAL-TRANS(サーマルから転写へ)'となっているはずです。

これで、プリンタの印刷準備は完了です。

設定レポートのプリントアウトのテスト印刷

プリンタをコンピュータに接続する前に、プリンタが正常に作動していることを確 かめます。これは設定ステータス・レポートを印刷することで確認できます。

- **1.** 用紙が正常にセットされて、プリンタのトップカバーが閉じていることを確かめ てください。
- 2.「CANCEL(キャンセル)」ボタンを押しながら、プリンタをオン(I)にします。
- 3. プリンタのステータス・ランプが初めて緑色になるまで「CANCEL(キャンセ ル)」ボタンを押し続け、その後、放します。
- **4.** プリンタおよびネットワーク設定レポートは、プリンタの表示に「プリンタ_レディ」 と表示された後に数秒してから印刷されます。

PRINTER CONFIGURATION	Network Configuration
Zahan Tashnalogios	Zebra Technologies
ZTC ZD500R-203dpi ZPL	ZTC ZD500R-203dp1 ZPL
40J133000272	403133000272
HIO O DOPKNESS	PrintServer LOAD LAN FROM?
6.0 IPS PRINT SPEED	WIRELESS HUTTVE PRINTSRVR
+000 TEAR OFF	Wired
TEAR OFF PRINT MUDE	ALL IP PROTOCOL
TRANSMISSIVE SENSOR SELECT	000.000.000.000 IP ADDRESS
THERMAL-TRANS PRINT METHOD	255.255.255.000 SUBNET
832 PRINT WIDTH	000.000.000.000 WINS SERVER IP
1232 GROMM MAXIMUM ENGTH	YES TIMEOUT CHECKING
NOT CONNECTED USB COMM.	300 TIMEDUT VALUE
BIDIRECTIONAL PARALLEL COMM.	9100 BASE RAW PORT
RS232 SERIAL COMM.	9200 JSON CONFIG PORT
9600BHUD DATA BITS	
NONE PARITY	Wireless*
XON/XOFF HOST HANDSHAKE	172.029.016.073 IP ADDRESS
NONE	255.255.255.000 SUBNET
(~> 7EH CONTROL PREFIX	172.029.016.001 GATEWAY
<> SEH FORMAT PREFIX	172.029.001.003 WINS SERVER IP
COLUMN TECHNIC CHAR 201 TECHNIC 2	300
NO MOTION MEDIA POWER UP	000 ARP_INTERVAL
FEED HEAD_CLOSE	9100 BASE RAW PORT
DEFAULT BACKFEED	INSERTED CARD INSERTED
+000LABEL TOP	02dfHCARD MFG ID
DISABLED REPRINT MODE	9118H CARD PRODUCT ID
008 WEB SENSOR	ac:3f:a4:07:fe:b4 MAC ADDRESS
OSS MEDIA SENSOR	INFRASTRUCTURE OPERATING MODE
128TAKE LABEL	125 ESSID
074 MARK SENSOR	100 TX POWER
021 MARK MED SENSUR	ALL
100 TRANS LED	NONE
040 RIBBON GAIN	1 WEP INDEX
020 MARK GAIN	000POOR SIGNAL
DPCSWEXM MODES ENABLED	YES ASSOCIATED
MODES DISABLED	ON PULSE ENABLED
832 8/MM FULL RESOLUTION	15 PULSE RATE
UZ4 19 6Z (- FIRMUARE	UFF
1.3 XML SCHEMA	usa/canada COUNTRY CODE
6.5.0 57005 HARDWARE ID	0x3FFFFFFFFFFF CHANNEL MASK
AOREL OPTION BUARD	Bluetooth
57344kE: ONBOARD FLASH	4.2.0 FIRMWARE
NONE FORMAT CONVERT	04/20/2012 DATE
FW VERSION IDLE DISPLAY	on DISCOVERABLE
00:01RTC TIME	OD ENABLED
DISABLED ZBI	AC:3F:A4:07:FE:B5 MAC ADDRESS
2.1ZBI VERSION	40J133000272 FRIENDLY NAME
TM:MGF_MICRO	
20.00.00.01 RFID HW VERSION	nc
01.01.01.02 RFID FW VERSION	
USA/CANADA	FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED
RFID OK RFID ERR STATUS	C
16 RFID READ PWR	
16 RFID WRITE PWR PROG POSITION	
0RFID VALID CTR	
0RFID VOID CTR	
991 IN NONRESET CNTR	
991 IN RESET CNTR2	
2,517 CM NONRESET CNTR	
2,517 CM RESET CNTR1	
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	
A REAL PROPERTY AND A REAL	

これらのレポートを印刷することができない場合、本書を使用してプリンタのイン ストールをチェックしたら、『ユーザー・ガイド』または Zebra の Web サイトの「ト ラブルシューティング」セクションを参照しガイダンスに従ってください。

コンピュータへのプリンタの接続

Zebra[®] ZD500[™] プリンタは、多様なインターフェイス・オプションと設定をサポートしています。次のオプションと設定があります:ユニバーサル・シリアル・バス (USB) インターフェイス、RS232 シリアル、パラレル (IEEE 1284.49)、10/100 有線 イーサネット、無線イーサネット (WiFi) および Bluetooth

Windows[®] プリンタ・ドライバのプリインストール

Zebra セットアップ・ユーティリティのインストールは、プリンタに電源を投入する前に行ってください (プリンタの接続先は、Zebra ドライバ対応の Windows オペレーティング・システムを実行する PC です)。Zebra セットアップ・ユーティリティから、プリンタの電源投入を促すプロンプトが表示されます。引き続き指示に従って、プリンタのインストールを完了させます。

Zebra セットアップ・ユーティリティは、これらのインターフェイスのインストー ルを支援することを目的としています。これらの物理的な各プリンタ通信インター フェイスの配線と固有のパラメータについて、電源投入の前と直後に行う設定セッ トアップの選択に役立つように、以降のページで説明します。Zebra セットアップ・ ユーティリティの設定ウィザードでは、適切な時にプリンタの電源を投入して、プ リンタのインストールを完了するように指示されます。

ワイヤレス通信インターフェイスに接続するには:

• 『ZebraNet[™] 有線プリント・サーバおよびワイヤレス・プリント・サーバ・ ユーザー・ガイド』を参照してください。



注意・インターフェイス・ケーブルを取り付けるときは、電源スイッチをオフにしてください。通信ケーブルの接続または切断を行うときは、その前に電源コードが電源装置とプリンタ後部の電源コンセントに挿入されている必要があります。

インターフェイス・ケーブルの要件

データ・ケーブルは、完全シールド構造になっていて、金属または金属化されたコ ネクタ・シェルが付いていなければなりません。シールドされたケーブルおよびコ ネクタには、電気ノイズの輻射および受信を防止する必要があります。

ケーブルの電気ノイズのピックアップを最小限にするには:

- ケーブルをできるだけ短くすること(1.83m(6フィート)推奨)。
- データ・ケーブルと電源コードをきつく束ねないこと。
- データ・ケーブルを電源ワイヤのコンジットに結び付けない。



重要・このプリンタは、完全にシールドされたデータ・ケーブルを使用することにより、FCCの「規則と規制」パート 15 クラス B 装置に準拠しています。シールドされていないケーブルを使用すると、Class B の限度を超える輻射ノイズが放出されるおそれがあります。

USB インターフェイス



シリアル・インターフェイス



パラレル・インターフェイス



有線イーサネット・インターフェイス



イーサネット・ステータス / アクティビティ・インジケータ

LED ステータス	説明		
どちらもオフ	イーサネット・リンクの検出はなし		
緑色	100 Mbps リンクを検出		
緑色と琥珀色で点滅	100 Mbps リンクとイーサネット・アクティビティを検出		
琥珀色	10 Mbps リンクを検出		
琥珀色と緑色で点滅	10 Mbps リンクとイーサネット・アクティビティを検出		



マニュアル・キャリブレート - 用紙

新しい用紙のためにセンサーおよびラベル長をプリンタで調整する必要がある場合があります。メーカーごと、さらにはバッチごとに用紙がわずかに異なる場合があるので、使用される用紙に合わせてプリンタを再キャリブレートする必要があります。

用紙を変更した場合、使用していたバッチと同じ用紙でない限り、マニュアル・ キャリブレートの手順を実行します。

使用中の用紙向けにプリンタを設定するための主な方法としては、コントロール・ パネルの「SENSORS(センサー)」メニューからマニュアル・キャリブレート手順 にアクセスする方法があります。プリンタがオンになり、「準備完了」の状態になっ たら、次の手順を実行し、プリンタの言語を設定します。

ライナーおよびラベルの間に「ギャップ」のあるラベル用紙のキャリブレート手順

 選択したラベル用紙をプリンタにセットします。ラベルのギャップ(透過式)の 検知のために用紙センサーが中央の位置にあることを確認します。下記を参照し てください。



- 2. ラベルの最初の 80 mm (3 インチ)をライナーから引き出します。プラテン(ドラ イバ・ローラー)および用紙ガイドの下の最初のラベルの先端の上に、ラベルの ないライナーを配置します。
- 3. プリンタを閉じます。プリンタの電源を入れます。「Home (ホーム)」(↑)メニュー・ボタンを押します。
- **4.** 「SENSORS (センサー)」(圏) メニュー・ボタンに移動し、「Select (選択)」(✓) ボタンを押します。
- 5. 「Left (左)」(◀) および 「Right (右)」(▶) ナビゲーション矢印を使用し、「マニュ アル・キャリブレート」の手順を参照します。
- 6. ディスプレイの右下の START の下にある「Select (選択)」ボタン (---) を押しま す。
- ディスプレイに次のメッセージが表示されます。 台紙をセットしてください プリンタ・ポーズ
- 8.「PAUSE(一時停止)」ボタンを1回押すと、キャリブレート手順が始まります。
- 9. キャリブレートの最初の部分が完了すると、ディスプレイに次のように表示されます。
 「RELOAD ALL (元に戻してください)」
 「CONTINUE (次へ)」

10. 再度、「PAUSE(一時停止)」ボタンを1回押すと、キャリブレート手順が続行し ます。プリンタがいくつかのラベルのフィードを開始し、次のようなメッセージ をディスプレイに表示して停止します。 準備完了

余分な用紙を取り除いてください。用紙のキャリブレートが終了し、印刷する準 備が整います。

RFID のキャリブレート (ZD500R のみ)

RFID のキャリブレートは、ご使用のタグ・タイプに関する通信パラメータを設定します。この手順は、プリンタでの用紙のキャリブレート(長さおよびギャップの設定)(通常は用紙のマニュアル・キャリブレート)の後に実行する必要があります。 RFID のキャリブレート処理の間、プリンタは用紙を移動させ、RFID タグの位置をキャリブレートし、使用される RFID 用紙に最適な設定を決定します。

これらの設定には、プログラミング位置、使用する読み取り / 書き込みのパワー・ レベル、クリップ止めタイプを決定するためのタグの TID の読み取りが含まれます (またはフロント・パネルの RFID メニューから F0 を選択して行います)。

rfid.tag.calibrate SGD コマンドで「restore」オプションを使用することで、プリンタ のデフォルトのプログラミング位置をいつでも復元することができます。

ライナー(ラベル台紙または「ウェブ」)からラベルまたはタグを取り外さないでく ださい。これにより、プリンタは、隣接するタグをエンコードしない RFID 設定を 決定することができます。タグのキャリブレート手順中にバックフィードできるよ うに、プリンタの前面から用紙の一部が突き出るようにします。

用紙の種類を変更する際には、必ず用紙のマニュアル・キャリブレートおよび RFID のキャリブレートを実施してください。同じ用紙の空のロールを交換する際には、 これらの操作は必要ありません。

始める前に、RFID 用紙をプリンタにセットし、用紙のマニュアル・キャリブレート を実行します。

- 1. 「Feed (フィード)」 ボタンを1回押してラベルを1枚フィードします(進めます)。
- 2. 「Home (ホーム)」(↑)メニュー・ボタンを押します。「RFID (圖)」メニュー・ボタンに移動し、「選択」(✓)ボタンを押します。
- 3. 「Left (左)」(◀) および「Right (右)」(▶) ナビゲーション矢印を使用し、「RFID キャリブレート」の手順を参照します。ディスプレイの右下の START の下にあ る選択ボタン (—) を押します。
- **4.** 選択した RFID タグ / ラベルの位置および RFID の読み取り / 書き込みの通信 設定を調整する間、プリンタはゆっくりとラベルをフィードします。

キャリブレートが次の表示メッセージで正常に完了すると、プリンタが追加のラベルをフィードする場合があります。 READY (準備完了)

5. 余分な用紙を取り出します。用紙のキャリブレートが終了し、印刷する準備が整います。